



# weenect

## Quick-start guide



EN

FR

DE

NL

IT

ES



## Quick-start guide

**Note:** please charge your tracker prior to first use.

Charging is complete when the red light  
is no longer visible.

### 1 Download the application and create your account

- ▶ Download the Weenect GPS app from the Apple App Store or Google Play, or scan the QR code below:
- ▶ You can also follow your tracker from **my.weenect.com**
- ▶ If you have already created an account, simply **log into it**.



Scan-me



### 2 Register your tracker and select a subscription


- ▶ **Follow the instructions on the screen**  
(The tracker code is stated on the back of the device;  
it is made up of numbers and/or uppercase letters.)
- ▶ **The choice of a subscription is necessary in order to finalise** the activation of the SIM card present in the tracker.
- ▶ If you have a gift card, you can use it at the stage when you choose your subscription.

#### Contact us

- ▶ You can find more detailed information on your tracker at **help.weenect.com**
- ▶ You can also contact us via the **Help** section in your application.



### 3 Switch your tracker on outdoors



▶ Press and hold the ON/OFF button for 3 seconds. Once the tracker vibrates or emits a sound, you can release the button.

▶ To switch your tracker off, press the same button three times consecutively.

▶ Great, your tracker is now switched on and ready to use.

#### Understanding the LEDs (See more information at [leds.weenect.com](https://www.weenect.com/leds))

|       |                                        |                                 |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Led ● | Solid = charging                       | Flashing = low battery          |
| Led ● | Off = no GPS                           | Flashing = GPS OK               |
| Led ● | Continuous flashing = no 2G connection | Double flash = 2G connection OK |
| Led ● | Flashing = alert sent                  |                                 |

## Guide de mise en route rapide

Attention : veuillez charger votre traceur avant la première utilisation. La charge est complète lorsque la led rouge n'est plus visible

### 1 Téléchargez l'application et créez votre compte

▶ Téléchargez l'application Weenect GPS sur l'Apple App Store ou Google Play, ou scannez le QR code suivant :

▶ Vous pouvez également suivre votre traceur depuis [my.weenect.com](https://my.weenect.com)

▶ Si vous avez déjà créé un compte, veuillez simplement vous connecter à celui-ci.



Scan-me



## 2 Enregistrez votre traceur et sélectionnez un abonnement


- ▶ **Suivez les indications présentes à l'écran.**  
(Le code du traceur est indiqué au dos de celui-ci ; il est composé de chiffres et/ou de lettres majuscules.)
- ▶ **Le choix d'un abonnement est nécessaire pour finaliser** l'activation de la carte sim présente dans le traceur.
- ▶ Si vous possédez une carte cadeau, vous pouvez l'utiliser à l'étape du choix de l'abonnement.

### Nous contacter

- ▶ Retrouvez des informations plus détaillées sur votre traceur sur **help.weenect.com**
- ▶ Vous pouvez également nous contacter depuis la section **Aide** de votre application



## 3 Allumez votre traceur en extérieur



- ▶ **Appuyez sur le bouton on/off** pendant 3 secondes.  
Dès que le produit vibre ou sonne vous pouvez relâcher.
- ▶ **Pour éteindre** appuyez trois fois successivement sur le même bouton.
- ▶ **Votre traceur est maintenant allumé et prêt à l'emploi.**

### Comprendre les LEDs (Voir plus d'info. sur [leds.weenect.com](https://www.weenect.com/leds))

|       |                                              |                                        |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Led ● | Fixe : en charge                             | Clignote : batterie faible             |
| Led ● | Éteinte : pas de GPS                         | Clignote : GPS ok                      |
| Led ● | Clignote en continu :<br>Pas de connexion 2G | Double clignotement<br>Connexion 2G ok |
| Led ● | Clignote = alerte envoyée                    |                                        |



## Schnellstartanleitung

**Achtung:** Bitte laden Sie den Tracker vor der ersten Verwendung auf. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die rote LED-Anzeige erloschen ist.

### 1 Laden Sie die App herunter und erstellen Sie Ihren Account

- Laden Sie die Weenect GPS App über den App Store oder Google Play herunter, oder scannen Sie den folgenden QR-Code :
- Sie können Ihren Tracker auch über **my.weenect.com** verfolgen.
- Wenn Sie bereits einen Account erstellt haben, logen Sie sich einfach ein.



### 2 Registrieren Sie Ihren Tracker und wählen Sie ein Abonnement


- Folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm. (Der Code des Trackers befindet sich auf der Rückseite des Trackers. Er besteht aus Zahlen und/oder Großbuchstaben).
- Die Wahl eines Abonnements ist notwendig, um die Aktivierung der Sim-Karte im Tracker abzuschließen.
- Wenn Sie eine Geschenkkarte besitzen, können Sie diese bei der Auswahl des Abonnements verwenden.

#### Kontaktieren Sie uns

- Detailliertere Informationen zu Ihrem Tracker finden Sie unter **help.weenect.com**
- Sie können uns auch über die Hilfefunktion Ihrer App kontaktieren.



### 3 Schalten Sie Ihren Tracker im Freien ein



- ▶ Halten Sie die Ein/Aus-Taste drei Sekunden lang gedrückt. Sobald das Gerät vibriert oder klingelt, können Sie die Taste loslassen.
- ▶ Zum Ausschalten drücken Sie dieselbe Taste dreimal hintereinander.
- ▶ Ihr Tracker ist nun eingeschaltet und einsatzbereit.

#### LEDs verstehen (Weitere Informationen finden Sie unter [leds.weenect.com](https://www.weenect.com))

|       |                                                |                                                |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Led ● | Dauerhaftes Aufleuchten<br>= Ladevorgang läuft | Blinkend<br>= Niedriger Batteriestand          |
| Led ● | Aus = kein GPS-Signal                          | Blinkend = GPS vorhanden                       |
| Led ● | Dauerhaft blinkend<br>= keine 2G-Verbindung    | Doppeltes Blinken<br>= 2G-Verbindung vorhanden |
| Led ● | Blinkt = Warnung gesendet                      |                                                |

## Snelstartgids

Let op! Laad uw tracker op voor het eerste gebruik.  
Het opladen is voltooid wanneer de rode led niet meer zichtbaar is.

### 1 Download de app en maak uw account aan

- ▶ Download de Weenect GPS-app in de Apple App Store of de Google Play, of scan de volgende QR-code:
- ▶ U kunt uw tracker ook volgen via [my.weenect.com](https://www.weenect.com)
- ▶ Als u al een account hebt, kunt u daar gewoon op inloggen.



Scan-me



## 2 Registreer uw tracker en kies een abonnement

- ▶ **Volg de instructies op het scherm.**  
(De code van de tracker staat op de achterkant vermeld; hij bestaat uit cijfers en/of hoofdletters).
- ▶ **Het kiezen van een abonnement is noodzakelijk voor het activeren van de simkaart in de tracker.**
- ▶ Meer gedetailleerde informatie over uw tracker vindt u op [help.weenect.com](http://help.weenect.com)

### Contact met ons opnemen

- ▶ Meer gedetailleerde informatie over uw tracker vindt u op [help.weenect.com](http://help.weenect.com)
- ▶ U kunt ook contact met ons opnemen vanuit de **Help-sectie** van de app.



## 3 Zet uw tracker buiten aan



- ▶ **Houd de knop on/off** gedurende 3 seconden ingedrukt. Zodra het product trilt of een geluidssignaal geeft, kunt u de knop loslaten.
- ▶ **Om de tracker uit te schakelen**, drukt u drie keer achter elkaar op dezelfde knop.
- ▶ **Uw tracker is nu ingeschakeld en klaar voor gebruik.**

### De leds uitgelegd *(Ga voor meer informatie naar [leds.weenect.com](http://leds.weenect.com))*

|       |                                            |                                           |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Led ● | Continu = opladen                          | Knipperen = batterij bijna leeg           |
| Led ● | Uit = geen GPS                             | Knipperen = GPS ok                        |
| Led ● | Continu knipperend<br>= geen 2G-verbinding | Tweemaal knipperend<br>= 2G-verbinding OK |
| Led ● | Knippert = waarschuwing verzonden          |                                           |



## Guida rapida

Attenzione: caricare il localizzatore prima del suo primo utilizzo. La carica è completa quando il LED rosso non è più visibile.

### 1 Scarica l'applicazione e crea il tuo account

- ▶ Scarica l'applicazione Weenect GPS dall'Apple App Store o da GooglePlay, oppure scansiona il seguente codice QR:
- ▶ Puoi anche monitorare il tuo localizzatore su [my.weenect.com](https://my.weenect.com)
- ▶ Se hai già creato un account, è sufficiente effettuare l'accesso.



### 2 Registra il tuo localizzatore e seleziona un abbonamento

- ▶ Segui le istruzioni sullo schermo.  
(Il codice del localizzatore è riportato sul retro ed è composto da numeri e/o lettere maiuscole.)
- ▶ Per finalizzare l'attivazione della scheda SIM presente nel localizzatore, è **necessario scegliere un abbonamento.**
- ▶ Se hai una carta regalo, potrai utilizzarla quando sceglierai l'abbonamento.

#### Contattaci

- ▶ Maggiori informazioni sul tuo localizzatore su [help.weenect.com](https://help.weenect.com)
- ▶ Puoi anche contattarci alla sezione **Aiuto** della tua applicazione.





### 3 Accendi il localizzatore all'esterno



- ▶ **Premi il pulsante on/off** per 3 secondi. Non appena il dispositivo vibra o suona, puoi rilasciare il pulsante.
- ▶ **Per spegnere**, premi 3 volte di seguito lo stesso pulsante.
- ▶ **Il tuo localizzatore è ora acceso e pronto per l'uso.**

#### Capire i LED (Maggiori informazioni su [leds.weenect.com](https://www.weenect.com))

|       |                                                  |                                           |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Led ● | Fisso = in carica                                | lampeggiante = batteria quasi scarica     |
| Led ● | Spento = nessun GPS                              | Lampeggiante = GPS ok                     |
| Led ● | Lampeggiamento continuo = nessuna connessione 2G | Doppio lampeggiamento = connessione 2G ok |
| Led ● | Lampeggiante = allarme inviato                   |                                           |

## Guía de puesta en marcha rápida

**Atención:** cargue el localizador antes de usarlo por primera vez. La carga se habrá completado cuando el LED ya no esté en rojo.

### 1 Descargue la aplicación y cree su cuenta

▶ Descargue la aplicación Weenect GPS desde el Apple App Store o GooglePlay, o escanee el siguiente código QR:

▶ También puede hacer un seguimiento de su localizador desde [my.weenect.com](https://my.weenect.com)

▶ Si ya ha creado una cuenta, solo tiene que **conectarse a ella**.



Scan-me



## 2 Registre su localizador y seleccione una suscripción

### ► Siga las indicaciones de la pantalla.

(El código del localizador está indicado en la parte trasera de este; está compuesto de números y/o letras mayúsculas).

► Es necesario elegir una suscripción para finalizar la activación de la tarjeta SIM que lleva el localizador.

► Si tiene una tarjeta regalo, puede utilizarla en la fase de selección de la suscripción.

### Contacto

► Encuentre información más detallada sobre su localizador en [help.weenect.com](https://help.weenect.com)

► También puede ponerse en contacto desde la sección de **Ayuda** de su aplicación.



## 3 Encienda su localizador en el exterior



► Pulse el botón ON/OFF durante 3 segundos. Cuando el producto vibre o suene, deje de pulsarlo.

► Para encenderlo, pulse tres veces seguidas el mismo botón.

► El localizador ya está encendido y listo para su uso.

### Entender los LED *(Ver más información en [leds.weenect.com](https://leds.weenect.com))*

|       |                                     |                                          |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Led ● | Fijo = cargando                     | Parpadeo = batería débil                 |
| Led ● | Apagado = sin GPS                   | Parpadeo = GPS funcionando               |
| Led ● | Parpadeo continuo = sin conexión 2G | Doble parpadeo = conexión 2G funcionando |
| Led ● | Parpadeo = alerta enviada           |                                          |

Scan-me

