

EN

FR

DE

NL

IT

ES



weenect

Quick-start guide

The logo consists of a stylized orange and red location pin icon with a white smile-like shape inside. To its right, the word "weenect" is written in a dark grey, lowercase, sans-serif font. Below this, the words "Quick-start guide" are written in a smaller, orange, sans-serif font.



Quick-start guide

Note: please charge your tracker prior to first use.

Charging is complete when the red light is no longer visible.

1 Download the application and create your account

- ▶ Download the Weenect GPS app from the Apple App Store or Google Play, or scan the QR code below:
- ▶ You can also follow your tracker from my.weenect.com
- ▶ If you have already created an account, simply **log into it**.



2 Register your tracker and select a subscription


- ▶ **Follow the instructions on the screen** (The tracker code is stated on the back of the device; it is made up of numbers and/or uppercase letters.)
- ▶ **The choice of a subscription is necessary in order to finalise** the activation of the SIM card present in the tracker.
- ▶ If you have a gift card, you can use it at the stage when you choose your subscription.

Contact us

- ▶ You can find more detailed information on your tracker at help.weenect.com
- ▶ You can also contact us via the **Help** section in your application.



3 Switch your tracker on outdoors



- ▶ Press and hold the ON/OFF button for 3 seconds. Once the tracker vibrates or emits a sound, you can release the button.
- ▶ To switch your tracker off, press the same button three times consecutively.
- ▶ Great, your tracker is now switched on and ready to use.

Understanding the LEDs (See more information at [leds.weenect.com](https://www.weenect.com/leds))

Led ●	Steady = charging	Flashing = low battery
Led ●	Off = no GPS	Flashing = GPS OK
Led ●	Continuous flashing = no 2G connection	Double flash = 2G connection OK

Guide de mise en route rapide

Attention : veuillez charger votre traceur avant la première utilisation. La charge est complète lorsque la led rouge n'est plus visible

1 Téléchargez l'application et créez votre compte

- ▶ Téléchargez l'application Weenect GPS sur l'Apple App Store ou Google Play, ou scannez le QR code suivant :
- ▶ Vous pouvez également suivre votre traceur depuis my.weenect.com
- ▶ Si vous avez déjà créé un compte, veuillez simplement vous connecter à celui-ci.



Scan-me



2 Enregistrez votre traceur et sélectionnez un abonnement


- ▶ **Suivez les indications présentes à l'écran.**
(Le code du traceur est indiqué au dos de celui-ci ; il est composé de chiffres et/ou de lettres majuscules.)
- ▶ **Le choix d'un abonnement est nécessaire pour finaliser** l'activation de la carte sim présente dans le traceur.
- ▶ Si vous possédez une carte cadeau, vous pouvez l'utiliser à l'étape du choix de l'abonnement.

Nous contacter

- ▶ Retrouvez des informations plus détaillées sur votre traceur sur help.weenect.com
- ▶ Vous pouvez également nous contacter depuis la section **Aide** de votre application



3 Allumez votre traceur en extérieur



- ▶ Appuyez sur le bouton on/off pendant 3 secondes. Dès que le produit vibre ou sonne vous pouvez relâcher.
- ▶ Pour éteindre appuyez trois fois successivement sur le même bouton.
- ▶ **Votre traceur est maintenant allumé et prêt à l'emploi.**

Comprendre les LEDs (Voir plus d'info. sur leds.weenect.com)

Led ●	Fixe : en charge	Clignote : batterie faible
Led ●	Éteinte : pas de GPS	Clignote : GPS ok
Led ●	Clignote en continu : Pas de connexion 2G	Double clignotement : Connexion 2G ok



Schnellstartanleitung

Achtung: Bitte laden Sie den Tracker vor der ersten Verwendung auf. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die rote LED-Anzeige erloschen ist.

1 Laden Sie die App herunter und erstellen Sie Ihren Account

- ▶ Laden Sie die Weenect GPS App über den App Store oder Google Play herunter, oder scannen Sie den folgenden QR-Code :
- ▶ Sie können Ihren Tracker auch über my.weenect.com verfolgen.
- ▶ Wenn Sie bereits einen Account erstellt haben, logen Sie sich einfach ein.



2 Registrieren Sie Ihren Tracker und wählen Sie ein Abonnement


- ▶ Folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm. (Der Code des Trackers befindet sich auf der Rückseite des Trackers. Er besteht aus Zahlen und/oder Großbuchstaben).
- ▶ Die Wahl eines Abonnements ist notwendig, um die Aktivierung der Sim-Karte im Tracker abzuschließen.
- ▶ Wenn Sie eine Geschenkkarte besitzen, können Sie diese bei der Auswahl des Abonnements verwenden.

Kontaktieren Sie uns

- ▶ Detailliertere Informationen zu Ihrem Tracker finden Sie unter help.weenect.com
- ▶ Sie können uns auch über die Hilfefunktion Ihrer App kontaktieren.



3 Schalten Sie Ihren Tracker im Freien ein



- ▶ Halten Sie die Ein/Aus-Taste drei Sekunden lang gedrückt. Sobald das Gerät vibriert oder klingelt, können Sie die Taste loslassen.
- ▶ Zum Ausschalten drücken Sie dieselbe Taste dreimal hintereinander.
- ▶ Ihr Tracker ist nun eingeschaltet und einsatzbereit.

Snelstartgids

Let op! Laad uw tracker op voor het eerste gebruik.
Het opladen is voltooid wanneer de rode led niet meer zichtbaar is.

1 Download de app en maak uw account aan

- ▶ Download de Weenect GPS-app in de Apple App Store of de Google Play, of scan de volgende QR-code:
- ▶ U kunt uw tracker ook volgen via my.weenect.com
- ▶ Als u al een account hebt, kunt u daar gewoon op inloggen.



Scan-me



LEDs verstehen (Weitere Informationen finden Sie unter leds.weenect.com)

Led ●	Dauerhaftes Aufleuchten = Ladevorgang läuft	Blinkend = Niedriger Batteriestand
Led ●	Aus = kein GPS-Signal	Blinkend = GPS vorhanden
Led ●	Dauerhaft blinkend = keine 2G-Verbindung	Doppeltes Blinken = 2G-Verbindung vorhanden

2 Registreer uw tracker en kies een abonnement


- ▶ **Volg de instructies op het scherm.**
(De code van de tracker staat op de achterkant vermeld; hij bestaat uit cijfers en/of hoofdletters).
- ▶ **Het kiezen van een abonnement is noodzakelijk voor het activeren van de simkaart in de tracker.**
- ▶ **Als u een cadeaubon hebt, kunt u die gebruiken bij de abonnementskeuze.**

Contact met ons opnemen

- ▶ Meer gedetailleerde informatie over uw tracker vindt u op help.weenect.com
- ▶ U kunt ook contact met ons opnemen vanuit de **Help**-sectie van de app.



3 Zet uw tracker buiten aan



- ▶ **Houd de knop on/off** gedurende 3 seconden ingedrukt. Zodra het product trilt of een geluidssignaal geeft, kunt u de knop loslaten.
- ▶ **Om de tracker uit te schakelen**, drukt u drie keer achter elkaar op dezelfde knop.
- ▶ **Uw tracker is nu ingeschakeld en klaar voor gebruik.**

De leds uitgelegd (Ga voor meer informatie naar leds.weenect.com)

Led ●	Continu = opladen	Knipperen = batterij bijna leeg
Led ●	Uit = geen GPS	Knipperen = GPS ok
Led ●	Continu knipperend = geen 2G-verbinding	Tweemaal knipperend = 2G-verbinding OK



Guida rapida

Attenzione: caricare il localizzatore prima del suo primo utilizzo. La carica è completa quando il LED rosso non è più visibile.

1 Scarica l'applicazione e crea il tuo account

- ▶ Scarica l'applicazione Weenect GPS dall'Apple App Store o da GooglePlay, oppure scansiona il seguente codice QR:
- ▶ Puoi anche monitorare il tuo localizzatore su my.weenect.com
- ▶ Se hai già creato un account, è sufficiente effettuare l'accesso.



2 Registra il tuo localizzatore e seleziona un abbonamento


- ▶ Segui le istruzioni sullo schermo. (Il codice del localizzatore è riportato sul retro ed è composto da numeri e/o lettere maiuscole.)
- ▶ Per finalizzare l'attivazione della scheda SIM presente nel localizzatore, è necessario scegliere un abbonamento.
- ▶ Se hai una carta regalo, potrai utilizzarla quando sceglierai l'abbonamento.

Contattaci

- ▶ Maggiori informazioni sul tuo localizzatore su help.weenect.com
- ▶ Puoi anche contattarci alla sezione **Aiuto** della tua applicazione.



3 Accendi il localizzatore all'esterno



- ▶ **Premi il pulsante on/off** per 3 secondi. Non appena il dispositivo vibra o suona, puoi rilasciare il pulsante.
- ▶ **Per spegnere**, premi 3 volte di seguito lo stesso pulsante.
- ▶ **Il tuo localizzatore è ora acceso e pronto per l'uso.**

Capire i LED *(Maggiori informazioni su [leds.weenect.com](https://www.weenect.com))*

Led ●	Fisso = in carica	lampeggiante = batteria quasi scarica
Led ●	Spento = nessun GPS	Lampeggiante = GPS ok
Led ●	Lampeggiamento continuo = nessuna connessione 2G	Doppio lampeggiamento = connessione 2G ok

Guía de puesta en marcha rápida

Atención: cargue el localizador antes de usarlo por primera vez. La carga se habrá completado cuando el LED ya no esté en rojo.

1 Descargue la aplicación y cree su cuenta

- ▶ Descargue la aplicación Weenect GPS desde el Apple App Store o GooglePlay, o escanee el siguiente código QR:
- ▶ También puede seguir su localizador desde my.weenect.com
- ▶ Si ya ha creado una cuenta, solo tiene que conectarse a ella.



Scan-me



2 Registre su localizador y seleccione una suscripción


- ▶ **Siga las indicaciones de la pantalla.**
(El código del localizador está indicado en la parte trasera de este; está compuesto de números y/o letras mayúsculas).
- ▶ **Es necesario elegir una suscripción para finalizar** la activación de la tarjeta SIM que lleva el localizador.
- ▶ Si tiene una tarjeta regalo, puede utilizarla en la fase de selección de la suscripción.

Contacto

- ▶ Encuentre información más detallada sobre su localizador en help.weenect.com
- ▶ También puede ponerse en contacto desde la sección de **Ayuda** de su aplicación.



3 Encienda su localizador en el exterior



- ▶ **Pulse el botón ON/OFF** durante 3 segundos. Cuando el producto vibre o suene, deje de pulsarlo.
- ▶ **Para apagarlo**, pulse tres veces seguidas el mismo botón.
- ▶ **El localizador ya está encendido y listo para su uso.**

Entender los LED *(Ver más información en leds.weenect.com)*

Led ●	Fijo = cargando	Parpadeo = batería débil
Led ●	Apagado = sin GPS	Parpadeo = GPS funcionando
Led ●	Parpadeo continuo = sin conexión 2G	Doble parpadeo = conexión 2G funcionando



Scan-me

