



weenect
Quick-start guide

The logo consists of a stylized orange and red location pin icon with a white smile-like shape inside. To its right, the word "weenect" is written in a dark grey, lowercase, sans-serif font. Below "weenect", the words "Quick-start guide" are written in an orange, sans-serif font.

EN

FR

DE

NL

IT

ES



Quick-start guide

Note: please charge your tracker prior to first use.
The red LED turns green when fully charged.

1 Download the application and create your account

- ▶ Download the Weenect GPS app from the Apple App Store or Google Play, or scan the QR code below:
- ▶ You can also follow your tracker from my.weenect.com
- ▶ If you have already created an account, simply **log into it**.



2 Register your tracker and select a subscription

- ▶ Follow the instructions on the screen
(The tracker code is stated on the back of the device; it is made up of numbers and/or uppercase letters.)
- ▶ The choice of a subscription is necessary in order to finalise the activation of the SIM card present in the tracker.
- ▶ If you have a **gift card**, you can use it at the stage when you choose your subscription.

Contact us

- ▶ You can find more detailed information on your tracker at help.weenect.com
- ▶ You can also contact us via the **Help** section in your application.



3 Switch your tracker on outdoors



- ▶ **Press and hold the button** for 3 seconds. Once the tracker vibrates or emits a sound, you can release the button.
- ▶ **To switch your tracker off**, press the same button three times consecutively.
- ▶ **Click the button once** to check the status of the tracker (if the red LED appears then it is off).

Understanding the LEDs of a working tracker

Led ●	Blinking: the battery level is less than 25%	
Led ●	Steady (then turns off): the tracker is connected to the server	Blinking: the tracker is trying to connect to the server

Guide de mise en route rapide

Attention : veuillez charger votre traceur avant la première utilisation. La LED rouge devient verte quand la charge est complète

1 Téléchargez l'application et créez votre compte

- ▶ Téléchargez l'application Weenect GPS sur l'Apple App Store ou Google Play, ou scannez le QR code suivant :
- ▶ Vous pouvez également suivre votre traceur depuis my.weenect.com
- ▶ Si vous avez déjà créé un compte, veuillez simplement **vous connecter à celui-ci**.



Scan-me



2 Enregistrez votre traceur et sélectionnez un abonnement

- ▶ **Suivez les indications présentes à l'écran.**
(Le code du traceur est indiqué au dos de celui-ci ; il est composé de chiffres et/ou de lettres majuscules.)
- ▶ **Le choix d'un abonnement est nécessaire pour finaliser** l'activation de la carte sim présente dans le traceur.
- ▶ Si vous possédez une carte cadeau, vous pouvez l'utiliser à l'étape du choix de l'abonnement.

Nous contacter

- ▶ Retrouvez des informations plus détaillées sur votre traceur sur help.weenect.com
- ▶ Vous pouvez également nous contacter depuis la section **Aide** de votre application



3 Allumez votre traceur en extérieur



- ▶ **Appuyez sur le bouton** pendant 3 secondes. Dès que le produit vibre ou sonne vous pouvez relâcher.
- ▶ **Pour éteindre**, appuyez trois fois successivement sur le même bouton.
- ▶ **Cliquez une fois** sur le bouton pour connaître l'état du traceur (si la LED rouge apparaît, il est éteint).

Comprendre les LEDs du traceur en fonctionnement

Led ●	Clignote : le niveau de batterie est inférieur à 25%	
Led ●	Fixe (puis s'éteint) : le traceur est connecté au serveur	Clignote : le traceur cherche à se connecter au serveur



Schnellstartanleitung

Achtung: Bitte laden Sie den Tracker vor der ersten Verwendung auf. Die rote LED leuchtet grün, wenn die Ladung vollständig ist.

1 Laden Sie die App herunter und erstellen Sie Ihren Account

- ▶ Laden Sie die Weenect GPS App über den App Store oder Google Play herunter, oder scannen Sie den folgenden QR-Code :
- ▶ Sie können Ihren Tracker auch über my.weenect.com verfolgen.
- ▶ Wenn Sie bereits einen Account erstellt haben, logen Sie sich einfach ein.



2 Registrieren Sie Ihren Tracker und wählen Sie ein Abonnement

- ▶ Folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm. (Der Code des Trackers befindet sich auf der Rückseite des Trackers. Er besteht aus Zahlen und/oder Großbuchstaben).
- ▶ Die Wahl eines Abonnements ist notwendig, um die Aktivierung der Sim-Karte im Tracker abzuschließen.
- ▶ Wenn Sie eine **Geschenkkarte** besitzen, können Sie diese bei der Auswahl des Abonnements verwenden.

Kontaktieren Sie uns

- ▶ Detailliertere Informationen zu Ihrem Tracker finden Sie unter help.weenect.com
- ▶ Sie können uns auch über die Hilfefunktion Ihrer App kontaktieren.



3 Schalten Sie Ihren Tracker im Freien ein



- ▶ Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt. Sobald das Gerät vibriert oder klingelt, können Sie die Taste loslassen.
- ▶ Zum Ausschalten drücken Sie dieselbe Taste dreimal hintereinander.
- ▶ Drücken Sie einmal auf die Taste, um den Status des Trackers zu sehen (wenn die rote LED leuchtet ist er aus).

Snelstartgids

Let op! Laad uw tracker op voor het eerste gebruik. De rode LED wordt groen wanneer het opladen voltooid is.

1 Download de app en maak uw account aan

- ▶ Download de Weenect GPS-app in de Apple App Store of de Google Play, of scan de volgende QR-code:
- ▶ U kunt uw tracker ook volgen via my.weenect.com
- ▶ Als u al een account hebt, kunt u daar gewoon op inloggen.



Scan-me



Die LEDs des Trackers im Betrieb zu verstehen

Led ●	Blinkt: der Akkustand liegt unter 25%	
Led ●	Dauerhaftes Aufleuchten (und dann aus): der Tracker ist mit dem Server verbunden	Blinkt: der Tracker versucht, eine Verbindung zum Server herzustellen.

2 Registreer uw tracker en kies een abonnement

- ▶ **Volg de instructies op het scherm.**
(De code van de tracker staat op de achterkant vermeld; hij bestaat uit cijfers en/of hoofdletters).
- ▶ **Het kiezen van een abonnement is noodzakelijk voor het activeren van de simkaart in de tracker.**
- ▶ Als u een cadeaubon hebt, kunt u die gebruiken bij de abonnementskeuze.

Contact met ons opnemen

- ▶ Meer gedetailleerde informatie over uw tracker vindt u op help.weenect.com
- ▶ U kunt ook contact met ons opnemen vanuit de **Help**-sectie van de app.



3 Zet uw tracker buiten aan



- ▶ **Houd de knop** gedurende 3 seconden ingedrukt. Zodra het product trilt of een geluidssignaal geeft, kunt u de knop loslaten.
- ▶ **Om de tracker uit te schakelen**, drukt u drie keer achter elkaar op dezelfde knop.
- ▶ **Klik eenmaal op de knop** om de status van de tracker te zien (als de rode LED verschijnt, is hij uit).

Inzicht in de leds van de werkende tracker

Led ●	Knippert: het batterijniveau is minder dan 25%
Led ●	Steady (gaat dan uit): De plotter is verbonden met het basisstation
	Knippert: De plotter probeert verbinding te maken met de server



Guida rapida

Attenzione: caricare il localizzatore prima del suo primo utilizzo. Il LED rosso diventa verde quando la carica è completa.

1 Scarica l'applicazione e crea il tuo account

- ▶ Scarica l'applicazione Weenect GPS dall'Apple App Store o da GooglePlay, oppure scansiona il seguente codice QR:
- ▶ Puoi anche monitorare il tuo localizzatore su my.weenect.com
- ▶ Se hai già creato un account, è sufficiente effettuare l'accesso.



2 Registra il tuo localizzatore e seleziona un abbonamento

- ▶ Segui le istruzioni sullo schermo. (Il codice del localizzatore è riportato sul retro ed è composto da numeri e/o lettere maiuscole.)
- ▶ Per finalizzare l'attivazione della scheda SIM presente nel localizzatore, è necessario scegliere un abbonamento.
- ▶ Se hai una carta regalo, potrai utilizzarla quando sceglierai l'abbonamento.

Contattaci

- ▶ Maggiori informazioni sul tuo localizzatore su help.weenect.com
- ▶ Puoi anche contattarci alla sezione **Aiuto** della tua applicazione.



3 Accendi il localizzatore all'esterno



- ▶ **Premi il pulsante per 3 secondi.** Non appena il dispositivo vibra o suona, puoi rilasciare il pulsante.
- ▶ **Per spegnere,** premi 3 volte di seguito lo stesso pulsante.
- ▶ **Premi il pulsante una volta sola** per conoscere lo stato del localizzatore (se appare il LED rosso, il localizzatore è spento)

Capire i LED del localizzatore in funzione

Led ●	Lampeggiante: la batteria è inferiore al 25%
Led ●	Fisso (e poi spento) : il localizzatore è connesso alla rete
	Lampeggiante: il localizzatore cerca di connettersi alla rete

Guía de puesta en marcha rápida

Atención: cargue el localizador antes de usarlo por primera vez. El LED rojo se vuelve verde cuando la carga está completa.

1 Descargue la aplicación y cree su cuenta

- ▶ Descargue la aplicación Weenect GPS desde el Apple App Store o GooglePlay, o escanee el siguiente código QR:
- ▶ También puede seguir su localizador desde my.weenect.com
- ▶ Si ya ha creado una cuenta, solo tiene que **conectarse a ella.**



Scan-me



2 Registre su localizador y seleccione una suscripción


- ▶ **Siga las indicaciones de la pantalla.**
(El código del localizador está indicado en la parte trasera de este; está compuesto de números y/o letras mayúsculas).
- ▶ **Es necesario elegir una suscripción para finalizar** la activación de la tarjeta SIM que lleva el localizador.
- ▶ Si tiene una tarjeta regalo, puede utilizarla en la fase de selección de la suscripción.

Contacto

- ▶ Encuentre información más detallada sobre su localizador en help.weenect.com
- ▶ También puede ponerse en contacto desde la sección de **Ayuda** de su aplicación.



3 Encienda su localizador en el exterior



- ▶ **Pulse el botón** durante 3 segundos. Cuando el producto vibre o suene, deje de pulsarlo.
- ▶ **Para apagarlo**, pulse tres veces seguidas el mismo botón.
- ▶ **Pulse una vez** sobre el botón para ver el estado del rastreador (si el LED rojo aparece, está apagado).

Entender los LEDs del localizador en funcionamiento

Led ●	Intermitente: el nivel de batería es inferior al 25%	
Led ●	Fijo (luego se apaga): el localizador está conectado al servidor	Intermitente: el localizador está intentando conectarse al servidor



Scan-me

